

# ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ **E 164 B**

## Руководство по установке и эксплуатации



Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании Zigmund & Shtain.

Прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для коммерческого использования.

Внимательно ознакомьтесь с руководством. Оно поможет Вам эффективно и безопасно использовать прибор.

Храните руководство на протяжении всего срока эксплуатации прибора. Обратите особое внимание на меры предосторожности.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

• Меры предосторожности	2
• Устройство	9
• Панель управления	10
• Режимы	11
• Рекомендации по выпеканию	12
• Эксплуатация	12
• Кулинарные советы	12
• Таймер	14
• Настройка режимов	15
• Блокировка от детей	15
• Очистка и обслуживание	16
• Рабочая камера/Дверца	16
• Снятие дверцы	17
• Снятие боковых направляющих	18
• Замена лампочки	18
• Замена термометра	18
• Технические данные	19
• Установка и подключение	19

**EAC**

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

## Меры предосторожности

Чтобы предотвратить возможные травмы и материальный ущерб, пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности.

### ■ Классификация и толкование значков



**Осторожно!** Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к смерти или серьезным травмам..



**Внимание!** Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к смерти или серьезным травмам..



**Запрещается!** Обозначает действие, которое запрещено производить.



**Обязательно!** Обозначает действие, которое обязательно к исполнению.



### Осторожно



- Во избежание поражения электрическим током или возникновения пожара в результате короткого замыкания, не используйте прибор, если сетевой шнур или вилка повреждены, а также если между сетевой вилкой и розеткой неплотный контакт.
- Если шнур питания поврежден, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр к квалифицированным специалистам.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка не были повреждены.

- Во избежание поражения электрическим током из-за обрыва сетевого шнура или возникновения пожара в результате короткого замыкания, не скручивайте и не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждения об острые края и горячие поверхности, не тяните за шнур с целью перемещения прибора.
- Во избежание взрыва, вызванного избыточным давлением, не используйте для приготовления в духовке герметичные емкости или контейнеры.
- Во избежание поражения электрическим током и травм не кладите в духовку посторонние металлические предметы и электрические провода.
- Не устанавливайте декоративные панели на дверцу духовки, чтобы избежать их деформации и нарушений в работе духовки из-за перегрева.
- Во время работы нагревательные элементы и внутреннее пространство духового шкафа сильно нагреваются - во избежание ожогов соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к горячим поверхностям. Для извлечения горячей посуды из духовки обязательно используйте специальные термостойкие рукавицы. Дети должны всегда держаться на расстоянии от включенного прибора и находиться под постоянным присмотром взрослых.
- Для приготовления пищи используйте только специальную термостойкую посуду. Во избежание пожара не помещайте в духовку легковоспламеняющиеся предметы: пластиковые контейнеры и пр., а также изделия из алюминиевой фольги.
- Во избежание пожара и сокращения срока службы прибора, не используйте духовой шкаф для обогрева помещения.
- Во избежание получения ожога или травм, вызванных взрывом или пожаром в результате образования избыточного давления, не используйте для приготовления в духовке герметичные емкости или консервные банки.



**Осторожно**



- Во избежание пожара, поражения электрическим током или травм, не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться квалифицированными специалистами – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к повреждению стекла.
- Прибор предназначен для подключения к розетке с характеристиками ~220-240 В/16 А. Перед установкой прибора убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам вашей электросети.

- Во избежание задымления, пожара или поражения электрическим током, вставьте вилку питания в розетку до упора.
- Для безопасной и эффективной эксплуатации прибор должен быть правильно подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими стандартами безопасности.
- Пользователь должен обязательно ознакомиться с требованиями безопасности. Установка и подключение прибора к электросети должны производиться квалифицированными специалистами, не производите данные действия самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, причиненный людям, животным или имуществу вследствие неправильной установки и подключения духового шкафа.
- Перед началом использования убедитесь, что установка и подключение прибора проведены правильно и прибор готов к безопасной эксплуатации.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т. ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Дети не должны играть с прибором, включать его самостоятельно, а также производить очистку и техническое обслуживание без контроля взрослых.
- После распаковки прибора соблюдайте осторожность и не оставляйте пленку, пенополиэтикол и другие упаковочные материалы в свободном доступе для детей, т. к. они могут быть опасны для жизни и здоровья.
- В случае неисправности или отклонений от нормальной работы прибора, во избежание задымления, пожара или поражения электрическим током, немедленно прекратите его эксплуатацию, отключите прибор от сети, вытянув вилку из розетки.
- Немедленно свяжитесь со специалистами авторизованного сервисного центра для получения консультации, осмотра и ремонта в следующих случаях:
  - ✓ поломка прибора;
  - ✓ неисправность сетевой вилки и шнура питания;
  - ✓ повреждение шнура питания или периодический сбой питания при прикосновении к шнуре;
  - ✓ сильный нагрев/перегрев прибора;
  - ✓ появление задымление или запаха гари во время работы прибора;
  - ✓ вибрация прибора или посторонний шум во время работы.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется в течение длительного периода времени, а также при возникших неисправностях, ремонте или перед проведением обслуживания. Чтобы отключить прибор от сети, тяните за вилку, а не за шнур.
- Во избежание поражения электрическим током обязательно отключайте прибор от сети перед тем, как менять лампы освещения.
- Перед первым использованием на некоторое время включите пустой духовой шкаф. При

первом включении возможно появление небольшого задымления и специфического запаха, как следствие выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Не запекайте продукты в духовке до полного исчезновения запаха и дыма.

- Перед началом использования удалите упаковочные материалы и амортизирующие детали во избежание их возгорания при нагреве духового шкафа.

## Меры предосторожности

### Внимание

- Не используйте выключенный прибор для хранения посуды и прочих посторонних предметов, чтобы не повредить внутренние элементы духового шкафа и не вызвать пожар при случайном включении.
- Чтобы не повредить боковые направляющие, не давите сильно и не опирайтесь на выдвинутую решетку или противень.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность и вызвать повреждение стекла.
- Во избежание короткого замыкания или выхода изделия из строя, не используйте для очистки прибора бытовые пароочистители.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к прибору мокрыми руками и др. частями тела, также избегайте использования прибора, если находитесь босиком.
- Во время работы нагревательные элементы и внутреннее пространство духового шкафа сильно нагреваются - во избежание ожогов соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к горячим поверхностям. Для извлечения горячей посуды из духовки обязательно используйте специальные термостойкие рукавицы.
- Во избежание пожара во время приготовления пищи с большим количеством жира или масла обязательно контролируйте процесс приготовления.
- Во избежание поражения электрическим током или пожара по причине короткого замыкания, доставая сетевой шнур из розетки, держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу духовки – возможен выход горячего воздуха и пара.
- При открытии духовки беритесь за ручку дверцы по центру, т. к. ее края могут нагреться из-за выхода горячего воздуха в процессе работы. Закрывая духовку, также держитесь за ручку, а не за дверцу, чтобы избежать защемления пальцев.

## Меры предосторожности

## Духовой шкаф

- Перед первым использованием для предотвращения расплавления защитной пленки при нагреве духового шкафа снимите всю пленку с изделия (за исключением паспортной таблички).
- Перед первым использованием удалите принадлежности и упаковочные материалы из духовки (картон, амортизирующая пена, обвязочные ленты и пр.).
- Во время работы нагревательные элементы и внутреннее пространство духового шкафа сильно нагреваются. Для извлечения горячей посуды из духовки обязательно используйте специальные термостойкие рукавицы
- Для качества приготовления важно, чтобы во время работы дверца духовки была плотно закрыта. Между дверцей и корпусом не должно находиться никаких посторонних предметов.
- Чтобы в дальнейшем не повредить внутреннее эмалированное покрытие духового шкафа, после приготовления обязательно удаляйте остатки подгоревшей сладкой пищи (например, варенья).
- Чтобы избежать расплавления пластика и повреждения внутреннего покрытия, вызванного высокой температурой нагрева, не помещайте в духовку изделия из пластика.
- Не застилайте дно духового шкафа фольгой или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно шкафа. Это может привести к перегреву духовки, изменению времени приготовления и повреждению эмалированного покрытия.
- Во время использования духовки, если она очень горячая, не наливайте воду непосредственно на противень, чтобы избежать образования горячего пара и повреждения эмалированного покрытия.
- Для очистки внутренней поверхности духового шкафа не используйте спреи-очиститель, которые могут нарушить теплоизоляцию и повредить прибор.

## Установка принадлежностей


Для качественного и безопасного приготовления необходимо использовать и правильно разместить в рабочей камере специальные принадлежности, входящие в комплект поставки: решетку и противень. При неправильной установке возможна их деформация и, как следствие, повреждение эмалированной поверхности.

Принадлежности можно устанавливать в духовом шкафе на один из 5 уровней, которые обозначены на передней стенке и видны при открытии дверцы.

Устанавливайте решетку открытой стороной к дверце, а ограничителем к стенке шкафа – это гарантирует, что посуда с пищей не соскользнет с решетки при ее выдвижении и извлечении из духовки. Противень устанавливайте более пологой стороной к дверце.


Перед закрытием дверцы убедитесь, что принадлежности установлены правильно и задвинуты в духовой шкаф

до упора, при этом они не должны соприкасаться с дверцей – это необходимо для ее плотного прилегания и корректной работы прибора.



### Удаление упаковочных материалов

Перед началом использованием удалите упаковочные материалы согласно рисунку.




**Не забудьте удалить упаковочные материалы из духовки!**

## При первом использовании

Внимание! При первом включении возможно появление небольшого задымления и специфического запаха, как следствие выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Установите температуру 250°C и включите пустой духовой шкаф на 30 минут. Не используйте духовку для приготовления пищи до полного исчезновения запаха и дыма.

1

Удалите все упаковочные и амортизирующие материалы.



2


Включите пустую духовку (верхний и нижний нагрев) на максимальной температуре на 30 минут.

3

Затем выключите духовку и проветрите комнату, чтобы избавиться от запаха дыма и гари.

# Устройство

## Общий вид




## Аксессуары

- Перед первым использованием тщательно вымойте все съемные принадлежности теплой водой с мягким моющим средством, после чего вытрите насухо бумажным или тканевым полотенцем.
- Используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.



### ◆ Решетка

Предназначена для установки на нее посуды, форм для выпечки, жарки и гриля.



### ◆ Противень

Предназначен для приготовления таких блюд, как пироги, выпечка, замороженные продукты и пр., а также для сбора жира и соков, выделяющихся при приготовлении мяса, овощей и пр.




◆ Боковые направляющие

Предназначены для установки принадлежностей. Во время очистки боковые направляющие можно снять со стенок шкафа.



◆ Винты для сборки прибора

## Панель управления



1. Индикатор (загорается при активации хотя бы одного нагревательного элемента)
2. Регулятор температуры приготовления: вращайте регулятор, чтобы выбрать нужную температуру
3. Основной дисплей
4. Кнопка уменьшения параметров
5. Кнопка таймера/часов
6. Кнопка увеличения параметров
7. Переключатель режимов приготовления: вращайте переключатель, чтобы выбрать желаемый режим

## Режимы

Вращайте переключатель для выбора нужного режима.

РЕЖИМ	ОПИСАНИЕ
	<b>Конвекция и вентилятор</b> Конвекционный нагрев: сочетание вентилятора и двух нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла и экономит до 30-40% электроэнергии. Блюда зарумяняются снаружи и остаются сочными внутри. Подходит для приготовления на гриле или жарки больших кусков мяса при высокой температуре.
	<b>Верхний и нижний нагрев</b> Верхний и нижний нагревательные элементы включены одновременно. Традиционный режим нагрева, который идеально подходит для приготовления жаркого, выпечки, пиццы, печеных яблок и блюд с хрустящей корочкой.
	<b>Нижний нагрев</b> Скрытый нагревательный элемент обеспечивает нагрев духовки снизу. Подходит для приготовления на невысоких температурах (запеканки, рагу, выпечка, пицца и пр.).
	<b>Нижний нагрев и вентилятор</b> Одновременно включается нижний нагревательный элемент и вентилятор. Идеально подходит для приготовления выпечки из дрожжевого теста, а также для доведения блюда до готовности. Можно использовать для стерилизации стеклянных банок. Температура приготовления 50 - 250°C.
	<b>Двойной гриль</b> Включаются верхний внутренний кольцевой и внешний кольцевой нагревательный элементы. Подходит для приготовления большого количества продуктов. Температура приготовления 50 - 250°C.
	<b>Гриль</b> Включается верхний внутренний кольцевой нагревательный элемент. Температура приготовления 50 - 250°C.

## Рекомендации по выпеканию

Вид выпечки	Вес, кг	Уровень	Режим	Температура в °C	Продолжительность приготовления, мин. (первая сторона)	Продолжительность приготовления, мин. (вторая сторона)	Принадлежности
Бисквит	0,5	3		200	10-15		Противень
Сэндвич	0,2	2		180	15-20		Решетка
Швейцарский рулет	0,2	3		180	10-18		Противень
Кекс	0,3-0,4	3		185	20-25		Противень
Бисквитный торт	0,5	3		175	30-35		Решетка
Пицца	0,35	3		200	10		Противень
Шарлотка	1,2	3		185	50-60		Решетка
Тосты	9 шт.	5		240	1-2		Решетка
Гамбургер	1	5		240	10-20	5-10	Противень

## Эксплуатация

### Кулинарные советы и рекомендации

- Перед началом приготовления предварительно разогрейте духовку.
- Не пытайтесь сократить время приготовления за счет повышения температуры, т. к. блюдо может хорошо зарумяниться снаружи, а внутри остаться сырым.
- Если приготовление пищи происходит на нескольких уровнях, то используйте режим **Конвекция и Вентилятор**, чтобы обеспечить равномерное прожаривание продуктов на всех уровнях.
- Для достижения наилучшего результата посуду с продуктами ставьте в центр решетки или противня.
- Во избежание образования конденсата на внутреннем стекле дверцы горячее блюдо после приготовления не оставляйте надолго в духовке.

### Приготовление мяса

- Время готовности мяса зависит от его вида, толщины куска, качества и индивидуального вкуса.

- Для достижения идеального результата и определения готовности мяса используйте специальные мясные термометры или термощупы (в комплект поставки не входят).
- При желании кусок мяса можно завернуть в алюминиевую фольгу, чтобы ускорить приготовление и сделать его более мягким и сочным.

## **Выпечка**

- Темные металлические формы более предпочтительны для выпечки, т. к. лучше поглощают тепло и лучше нагреваются.
- Температура и время приготовления выпечки зависит от качества и консистенции теста.
- Чтобы проверить готовность, в конце приготовления вставьте металлический стержень в центр выпечки, а затем извлеките. Выпечка хорошо пропеклась, если тесто не прилипает к стержню.
- Если готовая выпечка после извлечения из духовки разваливается, то в следующий раз можно увеличить время приготовления, а также уменьшить температуру приготовления примерно на 10°C.

## **Размораживание**

- Размораживайте продукты в открытой посуде.
- Для размораживания продуктов удалите полностью упаковку.
- Продукты должны быть разложены в один слой и не накрывать друг друга для быстрого и равномерного размораживания.
- При размораживании мяса используйте решетку, установленную на втором уровне и противень на первом. Таким образом, жидкость из замороженных продуктов будет попадать на противень и не нанесет ущерба духовому шкафу.

## **Энергосбережение**

Для экономии электроэнергии при использовании духового шкафа соблюдайте следующие правила:

1. Во время приготовления дверца духовки должна быть всегда плотно закрыта.
2. Не открывайте часто дверцу включенной духовки, т. к. это способствует потере тепла и нарушению температурного режима.
3. Выключайте прибор, когда не используете его для приготовления пищи.
4. Содержите внутреннюю поверхность духового шкафа в чистоте – это необходимо для нормального теплообмена и корректной работы прибора.

## Таймер

### Установка времени

Для наиболее эффективной работы устройства рекомендуем установить текущее время. Время будет отображаться на дисплее. Выполните следующие действия:

1. Включите устройство. На дисплее будет отображаться время по умолчанию - 12.00. Иконка будет мигать.
2. Для установки необходимого времени нажмайте кнопки или . Спустя 5 секунд установка завершится и на дисплее появится выбранное время. Индикатор отключится.

### Настройка сигнала

Для установки сигнала по окончании приготовления при использовании любого режима диапазон времени составляет 1 минута - 23 часа 59 минут. Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Нажмайте кнопку пока на дисплее не начнет мигать индикатор .
2. Нажмайте и , чтобы установить время, к которому необходимо завершить приготовление.
3. Установка завершится через 5 секунд.
4. По истечении времени прозвучит сигнал. Индикатор начнет мигать. Для остановки сигнала нажмите , или . Сигнал прекратится и индикатор прекратит мигать. Если ничего не нажимать, сигнал отключится через 2 минуты.

### Настройка времени приготовления

Данная функция позволяет задавать длительность приготовления блюда. По истечении установленного времени устройство автоматически отключится. Диапазон времени 0-10 часов.

1. Нажмайте пока на дисплее не начнет мигать индикатор .
2. Выберите необходимое время приготовления нажатием кнопок и . Когда индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянным светом, настройки завершатся.
3. Установите необходимую температуру с помощью регулятора и выберите программу с помощью переключателя.
4. По завершении времени приготовления духовка автоматически прекратит работу. Прозвучит сигнал и начнет мигать индикатор .
5. Чтобы отключить сигнал, нажмите , или . Если ничего не нажимать, сигнал отключится самостоятельно спустя 2 минуты.
6. По завершении работы духовки на дисплее загорится текущее время.

### Настройка времени завершения приготовления

Эта функция позволяет выбрать точное время завершения работы устройства. Диапазон выбора времени не должен превышать 24 часа.

1. Нажмайте пока на дисплее не начнет мигать индикатор .
2. Установите время окончания приготовления нажатием кнопок и . Настройка завершится через 5 секунд. Индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянным светом.
3. Выберите необходимые настройки с помощью регулятора температуры и переключателя режимов.
4. По завершении времени приготовления духовка автоматически прекратит работу. Прозвучит сигнал и начнет мигать индикатор .
5. Чтобы отключить сигнал, нажмите , или . Если ничего не нажимать, сигнал отключится автоматически спустя 2 минуты.
6. По завершении работы духовки на дисплее загорится текущее время.

## Настройка режимов

Выберите режим и время приготовления. После выбора настроек устройство начнет и завершит работу автоматически в указанное время. Выполните следующие действия, чтобы выбрать нужные настройки:

1. Нажмите пока на дисплее не начнет мигать индикатор .
2. Установите время приготовления нажатием кнопок и . Настройка завершится через 5 секунд. Индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянным светом.
3. Нажмите пока на дисплее не начнет мигать индикатор .
4. Установите время окончания приготовления нажатием кнопок и . Индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянным светом.
5. Выберите необходимые настройки с помощью регулятора температуры и переключателя режимов.
6. Устройство автоматически начнет работу согласно выбранным настройками времени и режиму приготовления.
7. По завершении работы программы духовка прекратит работу. Раздастся звуковой сигнал и одновременно загорятся индикаторы и .
8. Нажмите кнопки , или чтобы отключить сигнал. Если ничего не нажимать сигнал отключится автоматически спустя 2 минуты.
9. Чтобы отключить устройство, приведите регулятор в положение "0".

## Блокировка от детей

Рекомендуем воспользоваться данной функцией, чтобы дети не смогли самостоятельно включить устройство или изменить настройки в его работе. Чтобы активировать блокировку, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте и в течение 3 секунд пока не загорится индикатор . Теперь кнопки не будут реагировать на какие-либо действия.
2. Чтобы отключить блокировку панели управления, нажмите и удерживайте и в течение 3 секунд. Индикатор исчезнет и панель управления снова станет доступной.

## **Очистка и обслуживание**

### **Рабочая камера/Дверца**

Очистку духового шкафа необходимо производить после каждого использования. Накопленные внутри камеры остатки пищи и жира могут вызвать появление неприятного привкуса у готового блюда, а также спровоцировать задымление или возгорание при приготовлении на высоких температурах и включении гриля. Перед началом очистки обязательно отключите прибор от сети и дайте ему полностью остывть.

#### **■ Рабочая камера**

- Извлеките из духовки съемные принадлежности, промойте их в горячей мыльной воде, после чего вытрите насухо бумажным или тканевым полотенцем.
- После того как прибор остынет, протрите внутреннее пространство рабочей камеры влажной тряпкой или губкой. При необходимости удалите загрязнения с нагревательных элементов, после чего также протрите их влажной тряпкой и просушите.
- Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства – это может повредить внутреннее покрытие духового шкафа.
- Для особо сильных или стойких загрязнений используйте специальные чистящие средства, которые имеются в продаже.
- Не используйте для очистки бытовые пароочистители.
- Для облегчения очистки рабочей камеры дверцу духовки можно снять, как описано в разделе «Снятие дверцы».

#### **■ Дверца духовки**

- Стеклянная дверца духового шкафа должна быть всегда чистой. Для ее очистки используйте бумажные абсорбирующие полотенца, мягкие губки или ткань, а также нейтральные моющие средства.
- Не используйте для очистки бытовые пароочистители.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства.
- Не используйте острые металлические скребки для очистки стекла, так как они могут поцарапать и повредить его поверхность.

## Снятие дверцы

Съемная дверца духовки позволяет тщательно очистить всю внутреннюю поверхность духового шкафа, что значительно облегчает очистку и обслуживание прибора.

1. Откройте дверцу духовки до упора, справа и слева поднимите фиксаторы дверцы (Рис.1).
2. Приподнимите дверцу примерно под углом 15°, затем обеими руками слегка подтолкните дверцу духового шкафа внутрь, медленно потяните ее на себя для извлечения петель из корпуса духового шкафа и полного ее снятия (Рис.2).
3. После очистки установите дверцу на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

■ Внимание! После использования специальных моющих средств включите пустую духовку при максимальной температуре на 15-20 минут, чтобы удалить их возможные остатки. В этом случае внешняя часть корпуса может сильно нагреться – будьте осторожны и не позволяйте детям приближаться к прибору.




Рис. 1





Рис.2

## Снятие боковых направляющих

Чтобы облегчить очистку стенок духовки, можно снять с них боковые направляющие. Делайте это осторожно, чтобы не повредить эмалированное покрытие шкафа.

- Уберите из духовки все съемные принадлежности.
- Слегка надавите на крючок в точке зажима, как показано на Рис. А.
- Нижнюю часть решетки поднимите вверх под углом примерно 45° (Рис. В-С).
- Снимите решетку и осторожно извлеките ее из духовки (Рис. С).
- Чтобы после очистки установить направляющие на место, выполните описанные выше действия в обратном порядке.



## Замена лампочки

Лампа внутреннего освещения (AC 220 В/25 Вт), используемая в духовке, выдерживает высокие температуры, поэтому для ее замены необходимо приобрести лампу данного типа у официальных дистрибуторов.

Замена лампочки производится в следующем порядке:

1. Отсоедините вилку питания от розетки.
2. Снимите стеклянный плафон, поворачивая его против часовой стрелки (Рис.3).
3. Снимите лампочку и вставьте новую лампочку аналогичного типа (Рис.4).
4. Установите плафон на место и закрутите его по часовой стрелке и снова подключите прибор к источнику питания.



Рис.3




Рис.4

## Замена термометра

Термометр, установленный в духовке, является механическим. Не производите его замену самостоятельно. В случае некорректной работы температурного датчика, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.

## Технические данные

Перед установкой прибора убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам вашей электросети.

\*Энергопотребление прибора в режиме ожидания составляет около 0,5 Вт.

Модель	E 164 B
Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Верхний внешний кольцевой нагреватель	1000 Вт
Верхний внутренний нагреватель	1200 Вт
Нижний нагреватель	1000 Вт
Частота	50/60 Гц
Габаритные размеры (ШxГxВ)	595 (ширина)x565(глубина)x595(высота)мм
Объем камеры	70 л

## Установка и подключение

### Общие рекомендации

Для эффективной работы прибора кухонная мебель, в которую встраивается духовка, должна соответствовать следующим параметрам:

- Панели кухонных шкафов, прилегающие к духовке, должны быть изготовлены из термостойких материалов.
- Клей для кухонных шкафов, шпонированных деревом, должен быть устойчивым к температуре до 120°C. Пластмассовые материалы или клей, которые не выдерживают данной температуры, деформируются или отклеиваются в процессе эксплуатации.
- В соответствии с правилами техники безопасности после встраивания прибора возможность контакта с его электрическими частями должна быть исключена.
- Все заземляющие элементы должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять без применения специального инструмента.
- Для свободной циркуляции воздуха и обеспечения хорошей вентиляции задняя стенка кухонного шкафа должна быть снята. Зазор от стены должен быть не менее 45 мм.
- При монтаже прибора необходимо надевать защитные перчатки, чтобы не порезаться об острые металлические части духовки.

### Электрическое подключение



Внимание



Для безопасной и эффективной эксплуатации прибор должен быть правильно подключен к электросети через многополюсный разъединитель и заземлен в соответствии с действующими стандартами безопасности.



После установки прибора необходимо обеспечить возможность обесточивания сети. Электроснабжение прибора должно отключаться контактной вилкой или фиксированным выключателем, который соответствует действующим требованиям безопасности.

## Важная информация

Перед установкой устройства отключите электрическое питание. Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

Подключение прибора должны производиться квалифицированными специалистами, не производите данные действия самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, причиненный людям, животным или имуществу вследствие неправильной установки и подключения духового шкафа.

Прибор должен быть подключен с помощью трехжильного электрического кабеля.

Замена кабеля питания может производиться только квалифицированным специалистом, в соответствии с действующими правилами электробезопасности.


При эксплуатации прибора не используйте удлинитель, вилку адаптера или тройник - перегрузка вызывает риск возникновения пожара.

Прибор должен быть размещен таким образом, чтобы электрический кабель и сетевая розетка оставались легкодоступными, в противном случае необходимо установить фиксирующий многополюсный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

**Подсоединение сетевого шнура духовки к сети электропитания проводите, соблюдая цветовую маркировку.**

Провода:

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Желто-зеленый | → | Заземление  (E) |
| Синий         | → | Нейтральный (N)  |
| Коричневый    | → | Фаза (L)   |



## Великобритания и Австралия:

Не подключайте прибор к электросети, напряжение которой составляет 13 А, не используйте предохранитель на 13 А.

Прибор должен быть защищен предохранителем с номинальной мощностью 16 А или выше.

Перед установкой прибора отключите электрическое питание.

## Установка


### Встроенный монтаж




### Внимание

Монтаж желательно производить силами двоих людей.

Монтаж осуществляется следующим образом.




1. Перед монтажом обратите внимание на габаритные размеры прибора, указанные на схеме (в мм).




2. Для эстетичного внешнего вида кухни духовку следует устанавливать в стандартную нишу шириной 600 мм., желательно заподлицо с передними фасадами шкафов с небольшим выступом.

Вид сверху




(A - фасад)

Для эффективной циркуляции воздуха духовку следует устанавливать в нишу с размерами (в мм), указанными на схеме.



■ Примечание: Духовой шкаф может встраиваться только в шкаф с термостойкими стенками.

## Крепление духовки к шкафу



Вставьте духовой шкаф в отсек и проверьте направляющие зазоры справа и слева — они должны быть ровными. Для крепления духовки к стенке кухонного шкафа откройте дверцу духовки, снимите боковые уплотнители в верхней части, прикрепите духовой шкаф к нише шурупами для дерева и установите боковые уплотнители на место.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на данное изделие составляет 3 года с момента продажи. Срок службы прибора 10 лет с даты приобретения, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатации устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также окружающей среды.

Если произошла поломка, обратитесь в один из сервисных центров, указанных на официальном сайте <http://www.zigmundshtain.ru/>

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку. Внимательно соблюдайте указания по использованию прибора. Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Изготовитель: «ZIGMUND & SHTAIN GMBH»: Германия, Zobeltitzstr.94, 13403 Berlin

Импортер: ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН" 119530, Россия, город Москва, шоссе Очаковское, дом 36, помещение 8, [zigmundshtain.company@mail.ru](mailto:zigmundshtain.company@mail.ru)